

Conceptronic CH3HNAS

Home Media Store



Instrucciones Funplug

1. Información de Funplug

El Conceptronic Home Media Store soporta funplug usando el firmware v2.4.3 o superior. La actualización del dispositivo con el paquete funplug añade al dispositivo algunas funciones extras, como el soporte de funciones básicas de Linux y servidor Telnet. Cuando el paquete de funplug está instalado y inicializado, se podrá instalar paquetes adicionales de funplug en el CH3HNAS para aumentar sus funcionalidades.

Nota: La instalación de paquetes de terceros o el uso del funplug solo es para usuarios experimentados y el servicio técnico de Conceptronic no ofrecerá soporte sobre funplug o sus funcionalidades. Si experimenta algunas anomalías o inestabilidad u otro tipo de problemas con el CH3HNAS, elimine los paquete funplug instalados y realice un reset a valores por defecto para verificar que el problema persiste, antes de contactar con nuestro servicio técnico de Conceptronic.

2. Instrucciones de Instalación

Para instalar y habilitar el paquete funplug en el CH3HNAS, siga las siguientes instrucciones:

- Abra Windows Explorer (o cualquier otro navegador) y accede a la carpeta compartida pública 'Public' del CH3HNAS (por defecto: [\\CH3HNAS\\Public\\](#))
- Copie los ficheros 'fun_plug' y 'fun_plug.tgz' desde la carpeta Funplug de esta descarga en la carpeta 'Public' que se encuentra en la raíz del CH3HNAS.
- Acceda al menú de configuración del CH3HNAS Home Media Store.
- Seleccione "Tools" desde la barra de menú superior y seleccione "System" desde el menú de la izquierda.
- Haga click en "Restart" para reiniciar el CH3HNAS.

Durante el reinicio, el CH3HNAS detectará el los ficheros funplug y extraerá los ficheros de instalación en la carpeta Public. Cuando la extracción se complete, el 'fun_plug.tgz' desaparecerá de la carpeta compartida 'Public' y se habrá creado una carpeta llamada 'fun_plug'.

El servidor Telnet ahora está active en el puerto 23 de su CH3HNAS.

3. Deshabilitar el funplug (temporalmente)

Si necesita deshabilitar temporalmente el funplug, puede borrar o renombrar el fichero 'fun_plug' que se encuentra en la carpeta compartida Public del CH3HNAS. Reinicie el CH3HNAS después de borrar o renombrar el fichero y el dispositivo reiniciara sin el funplug.